

Ventil RFA38

Beskrivning RFA 38

Användningsområde

RFA 38/VBB används till radiatorer, konvektorer och handdukstorkar.

OBS! används ej på VVC-system.

Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning

RFA 38 har dold förinställning under packboxen.

Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2 eller förinställningsverktyg FV5.

Ventilen har anslutning M22x1,5 mot rörsystemet.

Insticksnippelns anslutning mot radiatören är R1/2".

Ventilen levereras som 2-rörsventil men kan ställas om till 1-rörs.

Tag då bort den blå plastproppen från by-passventilen och skruva ut käglan med en 2,5 mm insexnyckel.

Med by-passventilen ställer man in fördelningen mellan radiatören och by-pass.

Ventilens retur stängs av med en 2,5 mm insexnyckel och tilloppet stängs av med termostat eller handratt.

Vid avstängning stängs inte by-passen.

Bilder och data enligt MMAs uppgifter